



INNO LUBE (이노루브)
자동 윤활공급 장치

설치 설명서





이노루브 제품 개요

- 1) 단일 포인트 자동 윤활 공급장치 전문 브랜드
- 2) 산업 설비용 모터, 베어링, 기어, 체인 윤활 최적화
- 3) 유지보수 자동화 및 설비 신뢰성 향상
- 4) IP65 등급 - 분진·습기 환경 대응

왜 자동 윤활 공급 장치일까?

- 1) 윤활 불량은 설비 고장의 주요 원인
- 2) 수동 윤활은 과·미 윤활 발생 가능성
- 3) 자동 윤활은 일정한 양을 지속 공급



제품 설치 설명서



1) 구리스가 충전된 용기
(125ml 또는 250ml)

2) 작동 드라이버 헤드

3) 배터리

준비

제품 설치 설명서



1) 작동 드라이버 헤드의 캡을 연다.

2) 배터리 삽입

3) 배터리 삽입 시 각 램프 작동 확인

제품 설치 설명서



1) 배터리 삽입 후 꼭 눌러서 고정 확인

2) 구리스 용기의 용량을 확인 후

3) 작동 드라이버 헤드의 용량을 셋팅

4) 원하는 개월 수 셋팅



제품 설치 설명서



1) 자동 윤활 장치를 제품에 직접 연결하지 않고, 호스 등을 사용하여, 이격된 (떨어진) 곳에 설치할 경우, “fill” 버튼을 눌러서, 호스에 구리스를 먼저 채운 후, 작동 시작

제품 설치 설명서



- 1) 설정 완료 후, 작동 드라이버 헤드의 캡을 닫는다
- 2) 구리스 용기와 작동 드라이버 헤드 연결시에는 " ▼ " 표시가 나올때 까지 돌려서 체결을 완료한다.

감사합니다

Contact : inhoyang@innolube.co.kr
Office Number : 070-8064-5687